PU	POWERPLUS POWE80030	ES
1	USO PREVISTO	3
2	DESCRIPCIÓN (FIG. A)	3
3	LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE	3
4	SÍMBOLOS	4
5	ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEG	URIDAD4
5.1	Zona de trabajo	4
5.2	Seguridad eléctrica	4
5.3	Seguridad para las personas	5
5.4	Uso y cuidados de las herramientas eléctricas	5
5.5	Servicio	6
6	ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD	6
7	MONTAJE / AJUSTES	6
7.1	Retiro de las cuchillas (Fig. 1)	6
7.2	Instalación de cuchillas (Fig. 2)	6
7.3	Ajuste de la profundidad de cepillado (Fig. 3)	7
7.4	Montaje y ajuste de la guía paralela (Fig. 4)	7
8	UTILIZACIÓN	7
8.1	Encendido y apagado (Fig. 5)	
8.2	Cambio de la correa de accionamiento (Fig. 6ª, 6b)	
8.3	Cepillado	
8.4	Biselado del borde (Fig. 7)	
8.5	Extracción de polvo	
9	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	_
9.1	Limpieza	
10	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
11	RUIDO	8
12	DEPARTAMENTO TÉCNICO	
13	ALMACENAMIENTO	9
14	GARANTÍA	9
15	MEDIO AMBIENTE	10

POV	NERPLUS	POWE80030	ES
16	DECLARACIÓN DE	CONFORMIDAD	



CEPILLO 900W POWE80030

1 USO PREVISTO

Su cepillo fue diseñado para cepillar piezas de madera. Esta herramienta no es adecuada para uso estático. No conviene para un uso profesional.



¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

2 DESCRIPCIÓN (FIG. A)

- 1. Escala
- 2. Botón de ajuste de la profundidad de corte
- 3. Toma de extracción de polvo
- 4. Gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF)
- 5. Botón de bloqueo
- 6. Empuñadura blanda
- 7. Cubierta de correa
- 8. Tornillo mariposa
- 9. Llave
- 10. Base de cepillo, parte anterior
- 11. Ranura en V
- 12. Conjunto de quía paralela
- 13. Tornillo de sujeción
- 14. Coniunto de cuchilla
- 15. Base de cepillo, parte posterior
- 16. Luz LED de encendido

3 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE

- Retirar todos los componentes del embalaje.
- Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
- Verificar que el contenido del paquete esté completo.
- Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el enchufe eléctrico y todos los accesorios.
- Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.



CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

- 1 cepillo
- 1 manual de instrucciones
- 1 bolsa para polvo
- 1 adaptador de extracción de polvo
- 1 guía lateral
- 1 llave de 8 mm



En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en contacto con el vendedor.



POWE80030

ES

4 SÍMBOLOS

En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:

Indica riesgo de lesión corporal o de daños materiales.		Lea este manual antes de utilizar el aparato.
Herramienta de tipo II – Doble aislamiento – No requiere enchufe con conexión a tierra.	C€	Conforme a los estándares europeos CE aplicables en materia de seguridad.
Protección obligatoria de los ojos.		Lleve guantes de seguridad.
No se debe desechar los productos eléctricos con la basura doméstica.		

5 ADVERTENCIAS GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias en materia de seguridad. El incumplimiento de las consignas contenidas en las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones corporales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para poderlas consultar en el futuro. El término "herramienta eléctrica" utilizado en las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica (con cable) alimentada desde la red eléctrica o a la herramienta eléctrica (sin cable) alimentada por una batería.

5.1 Zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo limpia y ordenada. Las zonas desordenadas y poco iluminadas favorecen los accidentes de trabajo.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, así como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas provocan chispas que pueden inflamar polvos o humos.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas mientras utilice la herramienta eléctrica.
 El distraerse puede hacerle perder el control de la máquina.

5.2 Seguridad eléctrica



La tensión de alimentación debe corresponder a aquella la indicada en la placa de características.

- El enchufe de la máquina debe encajar en la toma de corriente. No se debe modificar de manera alguna el enchufe. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas puestas a tierra. El uso de enchufes no modificados y de tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite el contacto físico con superficies puestas a tierra como tubos, radiadores, hornos y refrigeradores. Si su cuerpo está conectado a tierra, el riesgo una descarga eléctrica es mayor.

- Evite exponer las herramientas eléctricas a la lluvia y la humedad. La penetración de agua en los aparatos eléctricos aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- No dañe el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable lejos de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Un cable dañado o enredado aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al exterior, utilice un cable prolongador apto para una utilización al exterior. Este tipo de cable reduce el riesgo de una descarga eléctrica mortal.
- Si se debe utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice una alimentación protegida por un dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de tal dispositivo reduce el riesgo de descargas eléctricas.

5.3 Seguridad para las personas

- Esté atento. Concéntrense en el trabajo que esté realizando y utilice las herramientas eléctricas con sensatez. No utilice el aparato cuando esté cansado o bajo los efectos de narcóticos, alcohol o fármacos. Un momento de inatención mientras se utiliza una herramienta eléctrica puede provocar graves lesiones corporales.
- Utilice equipo de seguridad. Lleve siempre gafas de protección. Un equipo de seguridad adecuado tal como una máscara contra el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de protección o auriculares de protección reducirá el riesgo de lesiones personales.
- Evite la puesta en marcha involuntaria. Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar una herramienta eléctrica con el dedo puesto en el interruptor o bien, conectar una herramienta eléctrica cuando el interruptor está en posición de encendido favorece los accidentes.
- Retire las llaves de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave que quede en una pieza móvil de la herramienta puede provocar lesiones corporales.
- No se sobrestime. Mantenga siempre un apoyo firme con los pies. Esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas en movimiento.
- Si se proporciona dispositivos para conectar equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y utilizados de manera correcta. El uso de este tipo de equipos puede reducir los riesgos debidos al polvo.

5.4 Uso y cuidados de las herramientas eléctricas

- No fuerce la herramienta. Utilice para su trabajo la herramienta eléctrica adecuada. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y de manera más segura, al ritmo para el que ésta ha sido diseñada.
- No utilice ninguna herramienta eléctrica, cuyo interruptor esté defectuoso. Una herramienta eléctrica que no se pueda encender y apagar es peligrosa y se le debe reparar.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar un ajuste cualquiera en la herramienta, de cambiar accesorios o de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventiva reducen el riesgo de puesta en marcha accidental de la herramienta.
- Guarde las herramientas que utilice fuera del alcance de los niños. No permita que una persona no familiarizada con estas instrucciones utilice la herramienta. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de una persona no capacitada.
- Mantenimiento. Verifique la alineación o la unión de las piezas móviles, la ausencia de piezas y cualquier otra situación que pudiere afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta estuviere dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes se deben a falta de mantenimiento.

- Mantenga las herramientas de corte limpias y afiladas. Unas herramientas de corte en buen estado y afiladas son más fáciles de manejar y se agarrotan menos.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, la herramienta de corte, etc. de conformidad con estas instrucciones y como se indica para cada tipo de herramienta.
 Tenga en cuenta siempre las condiciones de trabajo y el trabajo en sí. El uso inadecuado de las herramientas eléctricas puede conducir a situaciones peligrosas.

5.5 Servicio

 Las intervenciones de servicio en su herramienta eléctrica deben ser efectuadas por personas cualificadas que utilicen únicamente piezas de repuesto estándar. De esta manera, se cumplirá con las normas de seguridad necesarias.

6 ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Asegúrese que los pernos de instalación de la cuchilla estén apretados firmemente antes de utilizar la herramienta.
- Mantenga las manos lejos de las piezas en rotación.
- Cambie siempre ambas cuchillas o portacuchillas en el tambor. En caso contrario, el desequilibrio que resulta causará vibración y reducirá la vida útil de la herramienta.
- Nunca meta el dedo en la tolva; ésta puede atascarse cuando se corta madera húmeda, limpie las virutas con un palo.
- Apague y espere siempre a que la cuchilla se detenga completamente antes de proceder a cualquier ajuste.
- Utilice solamente el tipo de cuchilla recomendado por el fabricante.
- Utilice la máquina solamente a una humedad ambiente comprendida entre 5% y 95%, así como a una temperatura comprendida entre 0°C y 50°C
- Evite cortar clavos. Examine el área de trabajo para detectar clavos y retírelos antes de trabajar.
- Sujete la herramienta por las superficies de sujeción aisladas al efectuar una operación en la que la herramienta de corte pueda entrar en contacto con un cable oculto o con su propio cable. El entrar en contacto con un cable "en tensión" pondrá "en tensión" las partes metálicas de la herramienta exponiendo el operador a una descarga eléctrica.
- Utilice siempre gafas de protección. Las gafas comunes o para el sol NO son gafas de protección.
- Mantenga la herramienta con firmeza.
- Asegúrese que la cuchilla no esté en contacto con la pieza de trabajo antes de encender la herramienta.
- No abandone la herramienta cuando ésta esté funcionando. Utilice la herramienta sólo cuando la tenga en la mano.
- Apague y espere siempre a que la cuchilla se detenga completamente antes de retirarla de la pieza de trabajo.
- Mantenga las manos leios de la parte inferior de la pieza de trabaio.

7 MONTAJE / AJUSTES

7.1 Retiro de las cuchillas (Fig. 1)

- Coloque la herramienta sobre una mesa con la placa de base orientada hacia sí.
- Desatornille los tres pernos de instalación con la llave hexagonal suministrada.
- Extraiga la cuchilla de su soporte.



Si una de las cuchillas está dañada, cambie siempre ambas cuchillas.

7.2 Instalación de cuchillas (Fig. 2)

 Limpie primero todas las virutas o restos de material extraño que pudieren adherir al tambor (a) o a las cuchillas (b).



POWE80030

- ES
- Reemplace siempre las cuchillas por otras con las mismas dimensiones y peso.
- Inserte la cuchilla en su soporte. La cuchilla debe estar a nivel con respecto a la placa de base del cepillo. La cuchilla debe estar posicionada correcta y exactamente en medio del soporte de cuchilla.
- Apriete los 3 pernos de instalación.



Desconecte siempre la herramienta antes de cambiar las cuchillas.

7.3 Aiuste de la profundidad de cepillado (Fig. 3)

- Antes de cualquier ensamblaje y ajuste, desconecte la herramienta.
- Se puede variar la profundidad de cepillado de 0,0 a 3,0 mm. Se puede ajustar esta profundidad girando el botón de ajuste de la profundidad de corte (2).
- Cuando se gira el botón en sentido horario desde la posición "0", la profundidad de corte aumenta de 0,0 a máximo 3,0 mm.
- Se recomienda efectuar pruebas de corte en madera de desecho después de cada reajuste, para asegurarse que el cepillo retira la cantidad de madera deseada.
- Varias pasadas poco profundas tendrán como resultado un acabado más liso que una pasada profunda.

7.4 Montaje y ajuste de la guía paralela (Fig. 4)

- Se debe utilizar el conjunto de guía paralela cuando se desea cepillar paralelamente a la pieza de trabajo.
- Fije el soporte de la guía paralela hacia el lado izquierdo o derecho del cepillo con el tornillo mariposa.
- Fije ahora el carril de la guía de tope paralela "T" en el soporte con el tornillo mariposa y
 el botón. El carril de guía siempre debe apuntar hacia abajo.
- Ajuste la distancia necesaria entre el carril de quía y la pieza de trabajo.
- Apriete el botón en el carril de guía.

8 UTILIZACIÓN

8.1 Encendido y apagado (Fig. 5)

- Antes de presionar el interruptor de encendido/apagado (On/Off), verifique las cuchillas estén fijadas correctamente.
- Conecte el enchufe en la toma de corriente. El indicador de encendido (16) se enciende hasta que se desconecte la herramienta del dispositivo de alimentación eléctrica.
- Para encender el cepillo, presione el botón de bloqueo (5) y el gatillo interruptor de encendido/apagado (On/Off) (4).
- Cuando se suelta el gatillo interruptor de encendido/apagado (ON/OFF), la máquina se apaga.

8.2 Cambio de la correa de accionamiento (Fig. 6^a, 6b)

- Retire la cubierta de la correa (7) desatornillando los 3 pernos de instalación.
- Utilice guantes, gire lentamente la polea arrastrada con una mano y tire la correa con la otra hasta ésta salga de la polea.
- Para instalar la correa, proceda en orden inverso.

8.3 Cepillado

- Elija la profundidad de corte deseada antes de utilizar la herramienta.
- Suiete el cepillo con una mano en el interruptor y la otra en el botón de aiuste (2).
- Coloque la zapata del cepillo sobre la superficie que se desea cepillar. Asegúrese que las cuchillas de corte no toquen la superficie.
- Empuje con firmeza el botón de ajuste del cepillo. De manera que la base del cepillo quede apoyada completamente sobre la superficie de la pieza de trabajo. Presione el

ES

botón de bloqueo y el gatillo interruptor. Espere que el motor alcance la máxima velocidad antes de comenzar a cepillar.

 Mover lentamente la herramienta sobre la pieza de trabajo y mantener hacia abajo la presión para que el cepillo esté plano. Prestar mucha atención a mantener la herramienta plana al comienzo y al final de la superficie de la pieza de trabajo.



ATENCIÓN: Nunca cambie la profundidad de corte mientras utiliza la herramienta para no crear irregularidades en la superficie cepillada.

8.4 Biselado del borde (Fig. 7)

 El cepillo tiene una ranura de máquina de precisión (11) en la base delantera (10) para cepillar una esquina de la madera. Es una buena idea hacer una prueba con un trozo de madera de desecho antes de trabaiar el obieto final.

8.5 Extracción de polvo

- Mientras que se utiliza el cepillo, se genera polvo.
- Utilice siempre la bolsa para el polvo suministrada para proteger el producto.

Se puede conectar la toma de extracción de polvo a una aspiradora externa para recoger el polvo durante el funcionamiento.

9 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



¡Atención! Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en el equipo, desconecte el enchufe de alimentación.

9.1 Limpieza

- Mantenga limpias las rejillas de ventilación de la máquina para evitar el sobrecalentamiento del motor.
- Limpie regularmente la herramienta con un trapo suave, preferentemente después de cada uso.
- Mantenga las reiillas de ventilación sin polyo ni suciedad.
- Si hubiera suciedad incrustada, utilice un trapo humedecido con agua jabonosa.



Nunca utilice solventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Estos solventes pueden dañar las partes de plástico.

10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TO CARACTERISTICAS LEGISCAS		
Voltaje de la red / Frecuencia de red	230-240 V / 50 Hz	
Potencia de entrada	900 W	
Velocidad sin carga	17.000 rpm	
Anchura de cepillado	82 mm	
Profundidad máx. de cepillado	3 mm	

11 RUIDO

Valores de ruido medidos de conformidad con la norma pertinente. (K=3)

Nivel de presión acústica LpA	84 dB(Å)
Nivel de potencia acústica LwA	95 dB(A)



¡ATENCIÓN! El nivel de potencia acústica puede exceder 85 dB(A). En este caso, se debe llevar una protección acústica individual.



POWE80030

ES

aW (Nivel de vibración):

7,1 m/s²

 $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

12 DEPARTAMENTO TÉCNICO

- Los interruptores dañados deberán ser sustituidos por nuestros profesionales del servicio de atención de cliente.
- Si el cable de conexión (o el enchufe) está estropeado, éste tiene que ser sustituido por un cable de conexión específico, del cual sólo dispone nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio). El cambio de los cables de conexión sólo lo debe realizar nuestro personal de atención al cliente (puesto de servicio- véase la última página) o un profesional calificado (experto en electrónica).

13 ALMACENAMIENTO

- Limpie cuidadosamente la máquina y sus accesorios.
- Ajústela fuera del alcance de los niños, en una posición estable y segura, en un lugar seco y al tiempo, evite las temperaturas demasiado altas o demasiados bajas.
- Protéjala de la luz directa. Téngala si es posible a la sombra.
- No lo meta en un saco de Nylon porque la humedad puede dañarla.

14 GARANTÍA

- Este producto está garantizado por un periodo de 24 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.
- Esta garantía cubre cualquier fallo de material o de producción excluyendo: baterías, cargadores, piezas defectuosas debido al desgaste normal tales como rodamientos, escobillas, cables y enchufes, o accesorios tales como brocas, hojas de sierra, etc.; los daños o defectos causados por uso abusivo, accidentes o alteraciones del producto; ni los costes de transporte.
- Los daños y/o defectos que fueren la consecuencia de un uso indebido tampoco están cubiertos por las disposiciones de esta garantía.
- Igualmente, declinamos toda responsabilidad por lesiones corporales causadas por el uso inadecuado de la herramienta.
- Las reparaciones deben ser efectuadas por un centro autorizado de servicio al cliente para herramientas Powerplus.
- Se puede obtener más información llamando al número de teléfono 00 32 3 292 92 90.
- El cliente correrá siempre con todos los costes de transporte, salvo si se conviene lo contrario por escrito.
- Al mismo tiempo, si el daño del aparato es la consecuencia de una sobrecarga o de un mantenimiento negligente, no se aceptará ninguna reclamación en el marco de la garantía.
- Se excluye definitivamente de la garantía los daños que fueren la consecuencia de una penetración de líquido o de polvo en exceso, los daños intencionales (aposta o por gran negligencia), así como el resultado de un uso inadecuado (utilización para fines para los cuales no está adaptado), incompetente (por ejemplo, incumpliendo las instrucciones contenidas en este manual), de un ensamblaje realizado por una persona sin experiencia, de rayos, de una tensión incorrecta de la red. Esta lista no es completa.
- La aceptación de reclamaciones en el marco de la garantía nunca puede conducir a la prolongación del periodo de validez de ésta ni al inicio de un nuevo periodo de garantía, en caso de reemplazo del aparato.
- Los aparatos o piezas reemplazadas en el marco de la garantía serán, por lo tanto, propiedad de Varo NV.
- Nos reservamos el derecho de rechazar toda reclamación en la que no se pueda verificar la fecha de compra o que no se pueda demostrar un correcto mantenimiento (limpieza frecuente de las rejillas de ventilación e intervención regular de servicio en las escobillas, etc.).
- Debe conservar el recibo de compra como prueba de la fecha de compra.

ES

 Debe devolver al vendedor la máquina no desmontada, en un estado de limpieza aceptable, en su maleta original (en caso de que se hubiere entregado la máquina en un una maleta), acompañada de su recibo de compra.

15 MEDIO AMBIENTE



Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente.

No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información sobre su reciclaje.

16 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD





VARO – Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – 2500 Lier – Bélgica, declara que:

Tipo de aparato: Cepillo Marca: POWERplus Número del producto: POWE80030

está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas europeas aplicables, basados en la aplicación de las normas europeas armonizadas. Cualquier modificación no autorizada de este aparato anula esta declaración.

Directivas europeas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas enmiendas hasta la fecha de la firma):

2011/65/EU 2006/42/EC 2014/30/EU

Normas europeas armonizadas (incluyendo, si se aplica, sus respectivas hasta la fecha de la firma):

EN62841-1: 2015 EN62841-2-14: 2015 EN IEC55014-1: 2021 EN IEC55014-02: 2021 EN IEC 61000-3-2: 2019 EN61000-3-3: 2013

Custodio de la documentación técnica: Philippe Vankerkhove, $VARO-Vic.\ Van\ Rompuy\ N.V.$

El suscrito actúa en nombre del director general de la compañía,

Ludo Mertens

Responsable de certificación 15/03/2022, Lier - Belgium

Copyright © 2022 VARO